

Aplikácia parozábrany /parobrzdzy v šikmej streche



Systém VARIO® Xtra je synonymom pre jednoduchú aplikáciu. Suchý zips VARIO® XtraPatch jednoducho prilepte ku trámu a pripevnite klímamembránu VARIO® XtraSafe. Pokiaľ je nutná oprava, môžete VARIO® XtraSafe sňať a znovu pripevniť pomocou suchého zipsu. Nakoniec trvalo pripevnite pomocou VARIO® XtraTape a VARIO® XtraFit.

Inštalácia systému VARIO® pre dosiahnutie vzduchotesnosti strechy



1. MONTÁŽ KLÍMAMEMBRÁNY VARIO®



ISOVER VARIO® XtraPatch nalepte na únosný podklad. Pokiaľ podklad nie je únosný, potom navyše prispôkajte v odstupoch 20 cm.



Klímamembránu ISOVER VARIO® XtraSafe pripevnite na ISOVER VARIO® XtraPatch. Nasledujúce pásy inštalujte s presahom 10 cm.

Potrebuje poradit?

- Ako riešiť detaily pri prestupoch konštrukciou
- Návrh skladby celej strešnej konštrukcie a hrúbky izolácie
- Verifikácia návrhu výpočtom
- Nápočet potrebného množstva materiálu

On-line chat:

www.isover.sk

Telefonicky:

0904 986 243

Mailom:

poradenstvo@isover.sk

Applikácia parozábrany /parobrzd v šikmej streche



Pokiaľ sú na fólii vrásky, jednoducho ju dajte dole a opäť pripevnite pomocou suchého zipsu.



Potom prilepte pásy fólie pomocou ISOVER VARIO® XtraTape a pripojte ku stavebným prvkom.

2. LEPENIE SPOJOV V OBLASTI PRESAHU PAROBŔZD



Po inštalácii klímamembrány je potrebné čo najskôr zlepiť jej spoje. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že prach alebo stavebná sut' zníži účinnosť prilepenia, a tým aj ochranu proti poškodeniu v dôsledku vlhkosti.

Aplikácia parozábrany /parobrzdzy v šikmej streche



Klínamembránu inštalujte v pruhoch s presahom 10 cm, začnite zhora. Spojte fólie prilepte lepiacou páskou ISOVER VARIO® KB 1 alebo VARIO® MultiTape či VARIO® XtraTape s presahom 3 cm. Ako vodičko použite prerušovanú čiaru.



Aby sme si uľahčili prácu, odlepte z lepiacej pásky vždy len toľko krycej pásky, koľko v tú chvíľu potrebujete. Tip: Rolku lepiacej pásky si navlečiete na ruku alebo použijete štandardný dávkovač.



Pre dosiahnutie účinného prilepenia v rohoch lepiacu pásku dôkladne zatlačte pomocou špachtle.

Aplikácia parozábrany /parobrzdý v šikmej streche



Na záver prejdete všetky lepené spoje rovným gumovým valčekom, dobre pritlačte najmä okraje. Nepoužívajte penový valček ani štruktúrovaný valček.

VIAC o aplikácií parobrzdý/klímamembrány v Brožúre vzduchotesnosť a ochrana proti vlhkosti s kompletným systémom ISOVER VARIO®.

